
744РС-38 05 000-234
Панель приборов
Стартер
Генератор
Фары рабочие передние
Фары рабочие задние
Фонарь задний правый
Фонарь задний левый
Фонарь освещения номерного знака
Фонарь освещения кабины
Плафон освещения кабины
Стеклоочиститель кабины
Стеклоочиститель передний
Звуковые сигналы
Вентилятор кондиционера
Электромагнитный клапан
Включение передних рабочих фар
Включение задних рабочих фар
Включение знака "Аварийная"
Включение проблескового маяка
Включение заднего стеклоочистителя
Реверс
Пульт управления кондиционером
А7 Кондиционер
Преобразователь 24/12V
Розетка 12В
Отопитель
Сигнализатор забора воздуха в ресивер 1 контура
Сигнализатор забора воздуха в ресивер 2 контура
Датчик давления воздуха в ГЦ
Датчик скорости
Сигнализатор засоренности фильтра КПП
Датчик давления масла в КПП
Датчик сигнализатора неисправности генератора масла
Датчик сигнализатора неисправного уровня масла
Выключатель нейтрали реверса
Сигнализатор стоп-сигнала
Сигнализатор загрязненности воздушного фильтра
Сигнализатор загрязненности фильтра навесного оборудования
Сигнализатор загрязненности фильтра рулевого управления
Датчик давления масла
Электромагнитный клапан компрессора
Выключатель АКБ
Розетка питания прицепа
Датчик уровня топлива
Предупредительный габаритные огни
Вентилятор отопителя
Вентилятор ДВС
Аварийная сигнализация
Выключатель АКБ
Блок подрыва предохранителей
Зажим заземления
Приложение 10
Схема электрическая соединений тракторов К-744Р1 исполнения "Стандарт"