
744РС-38 05 000-234
Панель приборов
Стартер
Генератор
Звуковые сигналы
Вентилятор кондиционера
Лампа подогрева
Фонарь передний (пробка)
Повторитель правого поворота
Повторитель левого поворота
Фары рабочие передние
Фары рабочие задние
Фары габаритного освещения правые
Фары габаритного освещения левые
Стеклоочиститель передний
Стеклоочиститель задний
Знак "Аварийка"
Электромагнитный клапан ЭФУ
Свеча ЭФУ
Электронный блок МФ
Датчик педали акселератора
Зажим зажигания
Реле блокировки АКБ
Реле подогрева
Блок подрыва перемычек
Предупредительный габаритные огни
Вентилятор отопителя
Вентилятор ДВС
Аварийная сигнализация
Выключатель АКБ
Включение передних рабочих фар
Включение задних рабочих фар
Включение знака "Аварийка"
Включение проб. гудка
Включение заднего стеклоочистителя
Резерв
Пульт управления кондиционером
А7 Кондиционер
Обогреватель
Преобразователь 24/12V
Увеличение / уменьшение оборотов двигателя
Электронный блок ЭФУ
Электронный блок ADM2 FR
Сигнализатор уров. давления воздуха в ресивере 1 контура
Сигнализатор уров. давления воздуха в ресивере 2 контура
Датчик давления воздуха в ГЦ
Розетка 12В
Свеча подогрева топлива
Датчик скорости
Сигнализатор загрязненности фильтра КПП
Датчик давления масла в КПП
Датчик сигнализатора неисправности генераторы масла
Датчик сигнализатора неисправного уровня масла
Выключатель нейтрали реверса
Сигнализатор стоп-сигнала
Сигнализатор загрязненности воздушного фильтра
Сигнализатор загрязненности фильтра навесного оборудования
Сигнализатор загрязненности фильтра рулевого управления
Датчик давления кондиционера
Электромагнитный клапан компрессора
Фонарь освещения номерного знака
Датчик уровня топлива
Выключатель АКБ
Фонарь задний правый
Фонарь задний левый
Розетка питания прицепа
Приложение 10В
Схема электрическая соединений тракторов К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4 исполнения "Премиум"